

NÁBYTOK & INTERIÉR

Nátery farebnými kovmi od ADLERu

Elegantný lesk alebo vzhľad patiny: skutočné kovové nátery z medi, mosadze, bronzu alebo cínu - podľa vášho vkusu si môžete vybrať ten správny kovový efekt.

📅 17.03.2017

Použité produkty



Aduro Ecofill



Aquafix Messing



Bluefin Pure-Metal



AquaFix Blue-Patina



Aduro Antiscratch

Pracovné kroky



KROK 1: PRÍPRAVA PODKLADU

Ideálnym základom pre skutočný kovový náter ADLER je **PUR-Ecofill Weiß**. Po jednorazovom nástreku sa suchý povrch brúsi priamo pred lakovaním zrnitosťou P240.



KROK 2: NAMIEŠAJTE MOSADZNÝ NÁTER

Všetko je v správnom pomere: pre dosiahnutie mosadzného vzhľadu ADLER sa zmieša 400 g **Aqua-Pure-Metal**, 5 % **Aqua-PUR-Härter** a 1000 g **Aquafix Messing** (mosadz). Zvlášť dôležité je starostlivé miešanie bez hrudiek - najlepšie mechanicky pomocou miešadla. Najlepšie výsledky dosiahnete tlakovú nádobkovou pištoľou s jednou plnou aplikáciou (cca 500 - 700 g na meter štvorcový).



KROK 3: SKUTOČNÝ MOSADZNÝ NÁTER: BRÚSENIE & KRYCIE LAKOVANIE

Pre tých, ktorí si chcú užít farebné kovy v surovom prevedení, má ADLER správne "oxidačné riešenie": **Aquafix Blue-Patina**. Aj preto je doba schnutia najmenej päť hodín, ešte lepšie cez noc, brúsi sa postupne, ale iba zrnitosťou P220, 400 až 600. Pred nanosením oxidačného roztoku si odborník vezme najprv ochranné okuliare a rukavice odolné voči kyselinám a až potom striekaciu nádobu. Podľa vašej chuti môže byť nános nerovnomerný, plochý alebo bodový. Požadovaný efekt závisí od množstva nánosu.



KROK 4: EFEKT PATINY CEZ NOC, VRCHNÝ KRYCÍ NÁSTREK

Po vysušení cez noc sa môže patinovaný povrch tiež prelakovať. Walter Streiter nanáša tri vrstvy **PUR-Antiscratch** v stupni lesku G10. Teraz si môžete vychutnať váš ušľachtilý povrch. Ale to nie je koniec všestrannosti skutočného kovového náteru ADLER: valčekom kovanie kovovej farby alebo jej nanášaním špachtľou je možné dosiahnuť aj mnohé ďalšie zaujímavé efekty.

Galéria



