

EFEKTY & VYSOKÝ LESK

Nový vzhľad pre vchodové dvere: efekt starého dreva

Kto je skutočnou hviezdou Vášho domu? Prečo nie napríklad vchodové dvere? Drevené dvere môžu byť rozličné, rôzne dekorované a môžu dosahovať prirodzenú krásu v akomkoľvek, Vami zvolenom efekte. Napr. drevo na starej horskej chate - niektoré prírodné typy vyzerajú dokonca ešte lepšie, ak sú vekom vyzreté. Človek by mal na mysli skôr Bruce Willisa ako práve Vaše vchodové dvere s efektmi ADLER. A ako sa dajú dvere premeniť na takú hviezdu? To nám predstaví aplikačný technik firmy ADLER.

📅 29.03.2016

Použité produkty



Protor-Primo



Aquawood Protor-Base L



Aquawood Protor-Finish L

Pracovné kroky



KROK 1: KEFOVANIE (DÔLEŽITÉ AJ PRE PRÍRODNÉ TYPY)

Vezmeme mladý smrek a poriadne ho vykefujeme, lebo jedine tým vytvoríme na hladkej „detskej tvári“ jeho štruktúru a výraz. Použité umelohmotnú kefu.



KROK 2: IMPREGNÁCIA

Impregnačný prípravok **Aquawood TIG HighRes** sa postará o prefarbenie dreva a definitívne tak skončujete so vzhľadom jemnej „detskej pokožky“. Pred nanášaním náteru je veľmi dôležité dobre prípravok premiešať! (Pozn. Skutoční profíci vedia, že je myslené „premiešať, nie pretrepať“). Použité farebný odtieň: Altholz.



KROK 3: ZÁKLADNÝ NÁTER, BRÚSENIE

Po 4 hodinách schnutia nalakujeme drevo základom **Aquawood Protor-Base L** v bezfarebnom prevedení a za ďalších zhruba 5 hodín schnutia je možné náter obrúsiť a tak odstrániť tvrdšie letokruhy: so zrnitosťou 120 alebo brúsnym rúnom Scotch Brite. (Pozn.: vzhľad starého dreva neznamená, že je povrch zaprášený, teda je potrebné dôkladne očistiť drevo od brúsneho prachu!)



KROK 4: TESANIE, RYTIE, ŠKRABANIE

Podľa pokynu „pomaly zničiť“ ešte len pochopíme, že je možné všetko! Ozbrojte sa preto drôtenou kefou a klincom. Pomocou zaklepávania a tesania vyrežete do dverí „dierky od červov“, ktoré skrátka patria k vzhľadu starého dreva. Ak je Vaša hviezda z nepoddajného dreva, potom vytlačte aj pomocou klinca ešte niekoľko autentických „chodbičiek od červov“.



Pomocou drôtenej kefy môžete tiež docieľiť svetlejšie ryhy - a presne tieto miesta v nasledujúcom kroku stmavnú a postarajú sa o dosiahnutie vzhľadu typického pre staré drevo.



KROK 5: NATIERANIE

Medzitým je opracovaný kus už dosť tvrdý. V nasledujúcom kroku preto už môžete bez ďalšieho ohľadu votrieť - prípravok **Protor-Primo** vo farebnom odtieni Palisander.



Prebytočné množstvo starostlivo zotrite.



KROK 6: FINÁLE

Po uplynutí odpočinkovej pauzy cez noc už chýba len záverečná fáza: drevo natrite bezfarebným krycím náterom **Aquawood Protor-Finish L W40**. Prímes štruktovaného efektu **Aquafix S** grob vytvorí obzvlášť pevný a hrubý ochranný filter. A teraz už môžete Vašu hviezdu vyslať na javisko. Iste sa úžasom nad výsledným efektom podlomia kolena nielen Vaším susedom, ale všetkým návštevníkom!

Použité produkty:

- **Aquawood TIG HighRes**, odtieň Altholz
- **Aquawood Protor-Base L**
- **Protor-Primo**, odtieň Palisander
- **Aquawood Protor-Finish L W40** s **Aquafix S** grob

Galéria



