



**PREMEŇTE  
STARÉ  
NA NOVÉ**

**ADLER**

S farbou v krvi.

**Chránené a opäť krásne drevo na dlhé roky:  
Renovácia starého dreva s ADLER**



# RENOVÁCIA A

pre rozmerovo nestabilné  
drevené prvky



S **renovačným základom ADLER Pullex Primer-Reno** budú staré a nevzhľadné fasády, balkóny alebo prístrešky **vyzerať ako nové len vďaka niekoľkým krokom. Okefovať, základný náter, vrchná lazúra – a hotovo!** Pullex Primer-Reno je renovačný základný náter na staré, zvetrané drevo so spevňujúcim, vyrovnávacím a zosvetľujúcim účinkom. Výrazne zvyšuje odolnosť drevených prvkov proti poveternostným vplyvom a chráni vrchný náter lazúrou alebo farbou pred napadnutím riasami a hubami. Navyše rýchlo schne – môžete ho pretrieť vrchnou farbou alebo lazúrou už o 6 – 8 hodín.

1



## KROK 1: PRÍPRAVA POVRCHU

Zvetrané, zosivené drevo, zvyšky starých náterov, prach a nečistoty okefujte strojovo nylonovou kefou alebo ručne mosadznou drôtenou kefou a potom odstráňte prach.

2



## KROK 2: ZÁKLADNÝ NÁTER\*

1x **Pullex Primer-Reno**,  
Na vysoko savé drevené prvky aplikujte základný náter 2x spôsobom „mokré na mokré“.



3



## KROK 3: VRCHNÝ NÁTER

2x **Pullex Top-Lasur | Pullex Color**  
Doba medzisušenia cca 12 hodín.  
Farebné odtiene Lärche (smrekovec), Kiefer (borovica) a Nuss (orech) sú mimoriadne vhodné na lazúrovacie vrchné nátery v renovačnom systéme ADLER.



\*Pri tvrdých drevinách s hlbokými pórmí (napr. dub), je treba počítať s kratšími intervalmi renovácie. Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia výrazne predĺžiť. Pri exotických drevinách (napr. iroko) môže byť sušenie oneskorené kvôli látkam obsiahnutým v dreve.



## RENOVÁCIA B

pre rozmerovo stabilné  
drevené prvky



**Renovačný základ Pullex Primer-Reno a vrchná lazúra Pullex Top-Lasur** tvoria ideálnu kombináciu na renováciu starých drevených okien a dverí s tenkovrstvovou alebo hrubovrstvovou lazúrou. Vďaka renovačnému systému od ADLER vaše staré okná, dvere alebo okenice znova zažijú bez zbytočnej námahy.

1



### KROK 1: PRÍPRAVA POVRCHU

Odstráňte nesúdržné, uvoľnené vrstvy pôvodného náteru (napr. škrabkou na farby a laky), dobre priľnavé staré vrstvy pôvodného náteru prebrúste najskôr brúsnym papierom so zrnitosťou P60 a následne P120. Pri veľkých plochách s odlupujúcimi sa vrstvami pôvodnej farby odstráňte poškodený náter pomocou odstraňovača náterov v spreji.

2



### KROK 2: ZÁKLADNÝ NÁTER\*

1x Pullex Primer-Reno,  
Doba medzisušenia cca 12 hodín.



3



### KROK 3: VRCHNÝ NÁTER

2x Pullex Top-Lasur  
v požadovanom farebnom odtieni.  
Doba sušenia cca 12 hodín.



**ADLER**

S farbou v krvi.



**S farbou v krvi.**

Pred viac ako 90 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých systémov povrchovej úpravy na rôzne druhy povrchov.

**So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.**



[facebook.com/adlersk](https://facebook.com/adlersk)



[instagram.com/adler\\_slovensko](https://instagram.com/adler_slovensko)



[youtube.com/@adlerslovensko](https://youtube.com/@adlerslovensko)

**ADLER.SK**

**ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG**  
**Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol**  
**T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001  
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



07:2025 | 1896700070201